

# HI 935005

Termómetro Termopar K

## Guia Rápido

### MEDIÇÕES

- Gama, gama automática:  
-50.0 a 199.9 °C / 200 a 1350°C  
-58.0 a 399.9 °F / 400 a 2462°F
- Precisão:  $\pm 0.2\%$  G.C.  
(@20°C/68°F) excluindo erro de sonda

### FUNÇÕES DO TECLADO

ON/OFF : ligar e desligar o medidor, respectivamente.

HOLD : fixar a leitura no mostrador (símbolo HOLD pisca);.

Nota: Apesar do mostrador estar fixo, internamente o medidor continua a medir e actualizar os valores Máx/Mín.

°C/°F : alterar a unidade de leitura (°C ou °F).

CLR : apagar os valores Máx/Mín



## DESLIGAR AUTOMATICAMENTE

O tempo de espera para desligar automaticamente pode ser programado para 8 minutos (d-08), 60 minutos (d-60) ou desactivado (d---) usando um botão interno localizado no compartimento das pilhas.

Para aceder a este botão, siga as instruções para a substituição das pilhas. Seleccione o período de tempo desejado pressionando o botão enquanto vê o mostrador.

## RECALIBRAÇÃO EM FÁBRICA

É recomendável recalibrar o seu termómetro pelo menos uma vez por ano.

Para uma recalibração precisa, contacte a Assistência Técnica da Hanna.

## SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Quando o símbolo de aviso pisca no mostrador, as pilhas devem ser substituídas.



As pilhas são acedíveis separando a parte da frente e a parte de trás do medidor. Desaperte os 4 parafusos na parte traseira do medidor e substitua as 3 pilhas com cuidado, tendo em atenção a sua polaridade. Volte a encaixar a parte traseira assegurando-se que o vedante está bem colocado e aperte bem os 4 parafusos de modo a ficar sem folgas.

A substituição das pilhas deve ser efectuada apenas numa área segura, usando pilhas alcalinas de 1.5V AA (IEC LR6).

Nota: Para limpar o medidor, não use detergentes agressivos. Recomenda-se a utilização de água.