

HI 935002 Termómetro Termopar K com 2 canais

Guia Rápido

MEDIÇÕES

- Gama, gama automática:
-50.0 a 199.9 °C / 200 a 1350°C
-58.0 a 399.9 °F / 400 a 2462°F
- Precisão: ±0.2% G.C.
(@20°C/68°F) excluindo erro de sonda

FUNÇÕES DO TECLADO

ON/OFF : ligar e desligar o medidor, respectivamente.

T1/T2 : seleccionar o canal de leitura (T1, T2 or T1-T2).

HOLD : fixar a leitura no mostrador (símbolo HOLD pisca);.

Nota: Apesar do mostrador estar fixo, internamente o medidor continua a medir e actualizar os valores Máx/Mín. e os valores relativos

CLR : apagar os valores Máx/Mín

DISP : seleccionar o modo de medição Normal, Relativo ou T1/T2.

selecção °C/°F: através do interruptor no compartimento das pilhas.



RECALIBRAÇÃO EM FÁBRICA

É recomendável recalibrar o seu termómetro pelo menos uma vez por ano.

Para uma recalibração precisa, contacte a Assistência Técnica da Hanna.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Quando o símbolo de aviso pisca no mostrador, as pilhas devem ser substituídas.



As pilhas são acedíveis separando a parte da frente e a parte de trás do medidor. Desaperte os 4 parafusos na parte traseira do medidor e substitua as 3 pilhas com cuidado, tendo em atenção a sua polaridade. Volte a encaixar a parte traseira assegurando-se que o vedante está bem colocado e aperte bem os 4 parafusos de modo a ficar sem folgas.

A substituição das pilhas deve ser efectuada apenas numa área segura, usando pilhas alcalinas de 1.5V AA (IEC LR6).

Nota: Para limpar o medidor, não use detergentes agressivos. Recomenda-se a utilização de água.